

# Service Data

## Linhai Navigator 260

	Anvendt olie	Kontrol	Interval
<b>Motorolie</b>	SAE 15W/40 SG (1.4l)	Til niveau på oliepinde	Check hver dag
<b>Transmissions olie</b>	SAE 80W/90 GL5	Til niveau på oliepinde	Skift hvert år eller 100 timer
<b>Bagtøjsolie</b>	SAE 80W/90 GL5 Anvendt kun hypoidolie	Til niveau skrue	Skift hvert år eller 100 timer
<b>Bremsevæske</b>	DOT 3	Mellem fyldelinier	Skift hvert andet år eller 200 timer

### Tilspænding af hjulbolte

For: M10x1.25 spændes 27 NM  
Bag: M12x1.25 spændes 69 NM

### Tomgangshastighed:

1500 rpm +- 10%

### Tændrør:

DR8EA (NGK). 0.6-0.7mm

### Dæktryk:

For: 4 PSI - Bag: 3 PSI

### Batteristørrelse:

14 AH

### Ladecapacitet:

Tomgang minimum 7A, delbelastning 16A, max belastning 20.6A

Se mere info i din instruktionsbog og på [www.atvsalg.com](http://www.atvsalg.com)  
Opdateret d. 11. august 2005. Copyright Rødkilde ATV. Eftertryk forbudt.